

WEBER

# WEBA**bowl**

## MEHRWEGSCHALE MIT DECKEL



## Unsere Antwort auf die Mehrwegpflicht

### Eine Box – viele Anwendungen

Dank des Dampfloches im Deckel kann Dampf entweichen und Ihre Gerichte bleiben frisch und knackig. Außerdem sind die Deckel dank des Click-Systems fest miteinander verbindbar. So können Sie mehrere Gerichte aufeinander stapeln und aneinander befestigen.

**Mikrowelle:** Dampfloch am Deckel öffnen und schon kann das Essen in der Mikrowelle erwärmt werden.

**Backofen:** Hierfür bitte den Deckel entfernen und die Schale auf einem Backblech in der mittleren Schiene auf die gewünschte Temperatur erwärmen (bis max. 100 °C).



#### Für die Wiederverwendbarkeit konzipiert

- Mindestens 50 Spülmaschinendurchgänge
- Erhöhte Festigkeit dank Monomaterial
- Neuer Deckelclip für guten Sitz des Deckels auch nach Temperaturänderungen



#### Neues Dampfventil

- Öffnen Sie es zum Erhitzen in der Mikrowelle



#### Smart „clips“ stacking system:

- Einzigartiges Klemmsystem an Schale und Deckel für sicheren Transport