

WEBER

WEBA**owl**

MEHRWEGSCHALE MIT DECKEL

IHR PFAND

Unsere Antwort auf die Mehrwegpflicht

Eine Box - viele Anwendungen

Mikrowelle: Dampfloch am Deckel öffnen und schon kann das Essen in der Mikrowelle erwärmt werden.

Backofen: Hierfür bitte den Deckel entfernen und die Schale auf einem Backblech in der mittleren Schiene auf die gewünschte Temperatur erwärmen (bis max. 100 °C).



Für die Wiederverwendbarkeit konzipiert

- Mindestens 50 Spülmaschinendurchgänge
- Erhöhte Festigkeit dank Monomaterial
- Neuer Deckelclip für guten Sitz des Deckels auch nach Temperaturänderungen



Neues Dampfventil

- Öffnen Sie es zum Erhitzen in der Mikrowelle



Smart „clips“ stacking system:

- Einzigartiges Klemmsystem an Schale und Deckel für sicheren Transport